

MOSEGRISEFÆLDE

Brugsanvisning

Art.nr. 4003

1.
Frilæg ca. 30 cm af mosegrisens gang.
Med en spade gøres gangåbningens kanter skarpt vinkelrette.
Fjern eventuelle jordklumper, der er faldet ind i gangen.
2.
Ved brug første gang gnides fælden grundigt med jord, så den derved kommer til at lugte af jord.
3.
Fælden påsættes en frisk grøntsag (f.eks. Gulerod eller selleri).
Et fingertykt stykke sættes fast på maddingskrogen (inde i fælden).
4.
For at spænde fælden tages bøjlen med begge hænder, og fælden holdes vandret.
Spændbøjlen trykkes ned med tommelfingrene til den klikker i lås.
Tommelfingrene placeres yderst på bøjlen.
Maddingskrogen kan justeres, hvis bøjlen ikke umiddelbart går i lås.
5.
Den spændte fælde skubbes helt tæt på gangåbningen, så lys- og luftsprækker undgås.
Eventuelle sprækker kan dækkes med lidt jord.
6.
Senest efter 24 timer kontrolleres fælden.
Ofte varer det kun et par timer, før der er fangst.

///// ALTERNA //////////////////////////////////////

Østre Havnevej 31 - 5700 Svendborg - Tel. 40133148 - mail@altex.dk - www.altex.dk